

故障かな? と思ったときは 製品の点検時や使用時に異常を感じたら、以下の部分を確認してください。

●本体を開閉しての点検

点検する箇所	対処方法
脚部が変形していませんか?	該当する場合、使用を中止してください。
天板や脚部の可動部分に緩みやガタつきがありませんか?	該当する場合、使用を中止してください。

●本体がスムーズに開閉しない

点検する箇所	対処方法
天板や脚部の可動部分が変形していませんか?	該当する場合、使用を中止してください。

●おりたたんだ時、天板にスレがある

点検する箇所	対処方法
天板部分が変形していませんか?	該当する場合、使用を中止してください。
天板の可動部分がゆるんだり外れたりしていませんか?	該当する場合、使用を中止してください。

お手入れ・その他

●日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れのひどいときは、少量の中性洗剤をご使用ください。市販の家具用クリーナーをご使用の場合は、説明書に従って行ってください。また、シンナー・ベンジン、化学雑巾などの使用は避けてください。



●この製品は屋内用です。風雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所に保管してください。本体が濡れている場合は、十分に乾燥させてから保管するようにしてください。

●天災等の不可抗力やお客様の取扱い不注意、不当な修理改造による故障・破損等は保証いたしかねます。

●使用頻度や環境により、部材の破損や経年劣化は必ず起こります。定期的なガタつきや不具合がないか、接合部にゆるみがないか点検してください。



●本品が汚れた場合はそのまま保管せず、汚れをきれいに拭き取った後、よく乾かしてから保管してください。

●本品を廃棄される場合は、住居地域・各地方自治体の定めた方法に従ってください。

●品質向上のための改良などにより、デザイン・仕様等が一部変更になる場合があります。

輸入元
株式会社トレードワン

販売元
菊屋株式会社 〒370-0884
群馬県高崎市八幡町400


<お問合せ先> ☎ 0120-597-320

受付時間 / 月曜～金曜9:00～18:00(平日12:00～13:00と土・日を除く)

家庭用雑貨・取扱説明書【保存版】全サイズ共通

折りたたみ式踏み台「セノピー」

この度は、当製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。安全に正しくご使用頂く為に、この取扱説明書を必ずよくお読みください。お読みになった後も、いつでも見られる所に大切に保管してください。



製品内容について

- 本品は高所での作業や、荷物の上げ下ろしなどに使用する為の『踏み台』です。それ以外の用途には適しませんので、本品を使用されるすべての方は、説明書の内容をよく読み、理解し、正しくご使用くださるようお願いいたします。
- 本説明書に記載された使い方以外の使用方法や、注意事項に従わずに事故が起きた場合、当社での責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用前の点検・確認について

下記点検を行い異常が見つかった場合、絶対に使用しないでください。

●本体を開閉しての点検



スムーズに開閉できない場合、天板のすき間にゴミや異物が付着していないか、接合にガタつきがないかを確認してください。

●天板面の点検




天板に砂や水など滑りやすい異物が付着していないか確認してください。付着していた場合、きれいに拭き取ってください。

●本体設置後の点検



本体を平らな地面に設置し、天板や脚部を動かしてガタつきがないか、異常がないかを確認してください。

●接合部分の点検



天板を軽く押してみ、接合部分が外れていないか、きしみや異音はしないかを確認してください。

表示マークについて

製品を取り扱う際に予想される事故・被害を未然に防ぐ為の情報を下記のマークによって説明しています。



禁止
この表示は、禁止(行っちゃいけないこと)を示しています。



注意
この表示の内容を守らないと軽症または中程度の傷害を負う可能性がある状況を示しています。



強制指示
この表示は、強制(必ず行うこと)を示しています。

●品質向上のための改良などにより、デザイン・仕様等が一部変更になる場合があります。